

PRESSATRICE MANUALE Ø16-20-26-32

Istruzioni per l'uso



www.tubiplast.com



Prodotto 100% Made in Italy

Informazioni generali:

La pressatrice per sistemi multistrato è fabbricata secondo le norme e le tecniche più avanzate in materia di sicurezza. Deve essere utilizzata solo quando è in perfetto stato, in conformità con le norme per la prevenzione degli incidenti ed esclusivamente per lo scopo descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

Qualsiasi modifica arbitraria o un uso improprio della pressatrice solleva il produttore dalla responsabilità per eventuali danni che ne derivino.

Destinazione d'uso:

La pressatrice deve essere utilizzata per la pressatura radiale di raccordi per tubi multistrato con diametro nominale Ø16, Ø20, Ø26, Ø32mm. Profilo TH.

La pinza aperta permette il passaggio e l'alloggiamento dei raccordi.

L'utensile è fornito in cassetta dotato di ganasce profilo TH del diametro Ø16-20-26-32mm.



Preparazione:

Si raccomanda sempre di sbavare il tubo prima di inserire il raccordo, questo per evitare la rottura degli o-ring su di essi. Per la sbavatura potete utilizzare una delle diverse tipologie di nostri specifici utensili.



Prodotto 100% Made in Italy

Inserimento delle ganasce

Inserire la ganasce della misura voluta nell'alloggiamento tirando la molletta di blocco. Rilasciare la molletta. **Verificare che le 2 ganasce siano dello stesso diametro.**



Pressatura :

1) aprire tutta la pressatrice .



2) posizionare la pressatrice sul raccordo da pressare facendo attenzione a centrarlo nelle ganasce.



3) chiudere completamente la pressatrice fino allo scatto del cricchetto



4) riaprire la pressatrice e staccarla dal raccordo.

Avvertenza importante : La pinza è dotata di un cricchetto antiritorno che non ne permette la riapertura fino a che la pressatura non sia completa.

Se per motivi di sicurezza è necessario aprire la pinza prima che abbia finito la pressatura, basta tenere leggermente in pressione le impugnature e contemporaneamente spingere il cricchetto verso l'interno in modo che la pinza possa essere aperta.



Si raccomanda di tenere l'attrezzo sempre ben pulito, le polveri potrebbero accelerarne l'usura. Non è prevista nessuna regolazione ma essendo un utensile del tutto meccanico può essere soggetto ad usura d'uso sulle boccole dei rinvii.

Se si dovessero notare anomalie si prega di provvedere immediatamente alla sostituzione delle parti usurate.



Prodotto 100% Made in Italy